

GEN 2.5 LISTA DELLE RADIOASSISTENZE ALLA NAVIGAZIONE AEREA
LIST OF RADIO NAVIGATION AIDS

Località <i>Location</i>	Indicatore ICAO <i>Indicator ICAO</i>	Serie NOTAM <i>Series NOTAM</i>	Assistenza <i>Facility</i>	Chiamata o Identificazione <i>Call or Identification</i>	Scopo <i>Purpose</i>	Autorità Responsabile <i>Responsible Authority</i>
ALBENGA	LIMG	A	NDB	ABN	AE	ENAV
		B	VOR/DME	ALB	A	ENAV
		B	VOR/DME	GEN	A	ENAV
		B	NDB	GEN	A	ENAV
		B	VDF	Albenga Gonio	A	ENAV
		B	LLZ 27	LBN	A	ENAV
ALGHERO Fertilia	LIEA	B	LO	AH	A	ENAV
		A	TACAN	AHO	AE	AM
		A	VORTAC	ALG	AE	AM
		A	NDB	ALG	AE	ENAV
		B	VDF	Alghero Gonio	A	ENAV
		B	ILS 20	AHO	A	ENAV
AMENDOLA	LIBB	A	NDB	AME	E	AM
		A	TACAN	MNL	E	AM
ANCONA Falconara	LIPY	A	VOR/DME	ANC	AE	ENAV
		A	NDB	ANC	AE	ENAV
		A	TACAN	FAL	AE	AM
		B	L	FAL	A	ENAV
		B	VDF	Falconara Gonio	A	ENAV
		B	ILS DME 22	IFA	A	ENAV
AVIANO	LIMM	A	TACAN	AVI	E	USAFE
		A	NDB	AVI	E	USAFE
BARI Palese	LIBD	B	NDB	AME	A	AM
		A	VOR/DME	BAR	AE	ENAV
		B	LO	BPL	A	ENAV
		B	VORTAC	BRD	A	AM
		B	NDB	BRD	A	AM
		B	NDB	GIO	A	AM
		B	VOR/DME	VIE	A	ENAV
		B	NDB	VIE	A	ENAV
		B	PSR+SSR	Bari Radar	A	ENAV
		B	VDF	Bari Gonio	A	ENAV
		B	ILS DME 07	BAP	A	ENAV
BERGAMO Orio al Serio	LIME	B	L	COD	A	ENAV
		B	VOR/DME	GEN	A	ENAV
		B	NDB	GEN	A	ENAV
		B	TVOR/DME	MAL	A	ENAV
		A	L	ORI	AE	ENAV
		B	TVOR/DME	ORI	A	ENAV
		B	NDB	PAR	A	ENAV
		B	VOR/DME	SRN	A	ENAV
		B	L	SRN	A	ENAV
		B	VOR/DME	TOP	A	ENAV
		B	NDB	TOP	A	ENAV
		B	TVOR/DME	TZO	A	ENAV
		B	NDB	TZO	A	ENAV
		B	VOR/DME	VOG	A	ENAV
		B	NDB	VOG	A	ENAV
		B	VDF	Orio Gonio	A	ENAV
B	ILS DME-P 28	BRM	A	ENAV		
BIELLA	LIMM	A	VOR/DME	BLA	E	ENAV
		A	NDB	BLA	E	ENAV
BOLOGNA Borgo Panigale	LIPE	A	VOR/DME	BOA	AE	ENAV
		A	NDB	BOA	AE	ENAV
		B	NDB	FER	A	ENAV
		B	L	FOR	A	ENAV
		B	VORTAC	FRZ	A	AM
		B	L	GAZ	A	AM
		B	VOR/DME	PRT	A	ENAV
		B	PSR+SSR	Bologna Radar	A	ENAV
		B	VDF	Bologna Gonio	A	ENAV
		B	ILS DME-P 12	BLN	A	ENAV

Località <i>Location</i>	Indicatore ICAO <i>Indicator ICAO</i>	Serie NOTAM <i>Series NOTAM</i>	Assistenza <i>Facility</i>	Chiamata o Identificazione <i>Call or Identification</i>	Scopo <i>Purpose</i>	Autorità Responsabile <i>Responsible Authority</i>
BOLSENA	LIRR	A	VORTAC	BOL	E	AM
BOLZANO	LIPB	A	NDB	BZO	AE	ENAV
		B	VOR/DME	OZE	A	ENAV
		B	VOR/DME	VIC	A	ENAV
		B	LLZ 01	IBZ	A	ENAV
		B	DME-P	IBZ	A	ENAV
BRESCIA Montichiari	LIPO	B	VOR/DME	BOA	A	ENAV
		B	NDB	BOA	A	ENAV
		B	VOR/DME	BSA	A	SOC. GESTIONE
		B	NDB	FER	A	ENAV
		B	L	GAZ	A	AM
		B	NDB	PAR	A	ENAV
		B	VOR/DME	VIC	A	ENAV
		B	VORTAC	VIL	A	AM
		B	NDB	VIL	A	AM
		B	ILS DME 32	IBS	A	SOC. GESTIONE
BRINDISI ACC	LIBB	A	MRT (PSR+SSR)	Brindisi Radar	E	ENAV
BRINDISI Casale	LIBR	A	VORTAC	BRD	AE	AM
		A	NDB	BRD	AE	AM
		A	PSR+SSR	Brindisi Direttore	A	AM
		A	VDF	Brindisi Gonio	A	AM
		A	ILS 32	IBN	A	AM
CAGLIARI Elmas	LIEE	A	VOR/DME	CAG	AE	AM
		A	LO	CAG	AE	AM
		B	VOR/DME	CAR	A	ENAV
		B	NDB	CAR	A	ENAV
		A	NDB	DEC	AE	AM
		B	ILS DME-P 32	IEL	A	AM
CAGLIARI CTR	LIRR	B	PSR+SSR	Cagliari Radar	E	AM
CAMERI	LIMM	A	TACAN	CAM	E	AM
		A	L	CAM	E	AM
CAMPAGNANO	LIRR	A	TVOR/DME	CMP	E	ENAV
		A	NDB	CMP	E	ENAV
CARBONARA	LIRR	A	VOR/DME	CAR	E	ENAV
		A	NDB	CAR	E	ENAV
CATANIA CTR	LIRR	B	PSR+SSR	Catania Radar	E	AM
CATANIA Fontanarossa	LICC	A	VOR/DME	CTF	AE	ENAV
		B	NDB	CTF	A	ENAV
		B	TVOR/DME	RCA	A	ENAV
		B	NDB	RCA	A	ENAV
		B	VDF	Catania Gonio	A	ENAV
		B	ILS DME 08	CTN	A	ENAV
CERVIA	LIMM	A	TACAN	CEV	E	AM
		A	L	CEV	E	AM
CHIOGGIA	LIMM	A	VOR/DME	CHI	E	ENAV
		A	NDB	CHI	E	ENAV
CROTONE	LIBC	B	VORTAC	CDC	A	AM
		A	VOR/DME	CRN	AE	ENAV
		B	VOR/DME	LMT	A	ENAV
CUNEO Levaldigi	LIMZ	B	VOR/DME	GEN	A	ENAV
		B	NDB	GEN	A	ENAV
		B	L	LEV	A	ENAV
		B	L	RMG	A	ENAV
		B	VOR/DME	SRN	A	ENAV
		B	L	SRN	A	ENAV
		B	VOR/DME	TOP	A	ENAV
		B	NDB	TOP	A	ENAV
		B	VDF	Cuneo Gonio	A	ENAV
		B	ILS 21	LEV	A	ENAV
DECIMOMANNU	LIRR	A	TACAN	DEC	E	AM
ELBA	LIRR	A	VORTAC	ELB	E	AM
		A	NDB	ELB	E	AM
FERRARA	LIMM	A	NDB	FER	E	ENAV

Località <i>Location</i>	Indicatore ICAO <i>Indicator ICAO</i>	Serie NOTAM <i>Series NOTAM</i>	Assistenza <i>Facility</i>	Chiamata o Identificazione <i>Call or Identification</i>	Scopo <i>Purpose</i>	Autorità Responsabile <i>Responsible Authority</i>
FIRENZE Peretola	LIRQ	B	VOR/DME	BOA	A	ENAV
		A	VORTAC	FRZ	AE	AM
		B	NDB	PAR	A	ENAV
		B	VOR/DME	PIS	A	AM
		B	VOR/DME	PRT	A	ENAV
		B	PSR+SSR	Firenze Radar	A	ENAV
		B	VDF	Firenze Gonio	A	ENAV
B	ILS DME-P 05	IFZ	A	ENAV		
FOGGIA G. Lisa	LIBF	B	NDB	AME	A	AM
		B	VOR/DME	BAR	A	ENAV
		B	VOR/DME	FGG	A	ENAV
		B	NDB	FOG	A	ENAV
FORLI'	LIPK	B	VOR/DME	ANC	A	ENAV
		B	NDB	ANC	A	ENAV
		B	VOR/DME	BOA	A	ENAV
		B	NDB	BOA	A	ENAV
		B	L	CEV	A	AM
		B	NDB	FER	A	ENAV
		B	L	FOR	A	ENAV
		B	VORTAC	FRZ	A	AM
		B	VDF	Forli Gonio	A	ENAV
B	ILS 12	FOR	A	ENAV		
FROSINONE	LIRR	A	VOR/DME	FRS	E	AM
		A	L	FRS	E	AM
GARDA CTR	LIMM	B	PSR+SSR	Garda Radar	E	AM
GENOVA Sestri	LIMJ	A	NDB	ABN	A	ENAV
		A	L	CMO	A	ENAV
		A	VOR/DME	GEN	AE	ENAV
		A	NDB	GEN	AE	ENAV
		A	TVOR/DME	LIN	A	ENAV
		A	VOR/DME	SES	A	ENAV
		A	TVOR/DME	TZO	A	ENAV
		A	NDB	TZO	A	ENAV
		A	VOR/DME	VOG	A	ENAV
		A	NDB	VOG	A	ENAV
		A	PSR+SSR	Genova Radar	E	ENAV
		A	VDF	Genova Gonio	A	ENAV
A	ILS DME-P 29	GSE	A	ENAV		
GHEDI	LIMM	A	TACAN	GHE	E	AM
GIOIA del COLLE	LIBB	A	TACAN	GIO	E	AM
		A	NDB	GIO	E	AM
GRAZZANISE	LIRR	A	TACAN	GRA	E	AM
		A	L	GRA	E	AM
GROSSETO	LIRS	B	VORTAC	BOL	A	AM
		B	VORTAC	ELB	A	AM
		B	NDB	ELB	A	AM
		B	VORTAC	FRZ	A	AM
		A	TACAN	GRO	AE	AM
		A	NDB	GRO	AE	AM
		B	L	PIS	A	AM
GUIDONIA	LIRG	C	L	GUI	A	AM
LAMEZIA Terme	LICA	A	VORTAC	CDC	AE	AM
		B	VOR/DME	CRN	A	ENAV
		B	VOR/DME	LMT	A	ENAV
		B	TVOR/DME	RCA	A	ENAV
		B	ILS 28	LAM	A	ENAV
LAMPEDUSA	LICD	A	VOR/DME	LPD	AE	ENAV
		B	NDB	LPD	A	ENAV
		B	VDF	Lampedusa Gonio	A	ENAV
LATINA	LIRR	A	VOR/DME	LAT	E	ENAV
		A	L	LAT	E	AM
LATINA	LIRL	C	VOR/DME	LAT	A	ENAV
		C	L	LAT	A	AM

Località <i>Location</i>	Indicatore ICAO <i>Indicator ICAO</i>	Serie NOTAM <i>Series NOTAM</i>	Assistenza <i>Facility</i>	Chiamata o Identificazione <i>Call or Identification</i>	Scopo <i>Purpose</i>	Autorità Responsabile <i>Responsible Authority</i>
LECCE	LIBB	A	VORTAC	LCC	E	AM
MILANO ACC	LIMM	A	MRT(PSR+SSR)	Milano Radar	E	ENAV
MILANO Linate	LIML	A	L	COD	A	ENAV
		A	VOR/DME	GEN	A	ENAV
		A	NDB	GEN	A	ENAV
		A	TVOR/DME	LIN	A	ENAV
		A	LO	LIN	A	ENAV
		A	TVOR/DME	MAL	A	ENAV
		A	L	MAL	A	ENAV
		A	TVOR/DME	ORI	A	ENAV
		A	L	ORI	A	ENAV
		A	NDB	PAR	A	ENAV
		A	NDB	PIA	A	AM
		A	VOR/DME	SRN	A	ENAV
		A	L	SRN	A	ENAV
		A	VOR/DME	TOP	A	ENAV
		A	NDB	TOP	A	ENAV
		A	TVOR/DME	TZO	AE	ENAV
		A	NDB	TZO	AE	ENAV
A	VOR/DME	VOG	A	ENAV		
A	NDB	VOG	A	ENAV		
A	VDF	Linate Gonio	A	ENAV		
A	ILS 36	LNT	A	ENAV		
MILANO Malpensa	LIMC	A	VOR/DME	BLA	A	ENAV
		A	NDB	BLA	A	ENAV
		A	L	COD	A	ENAV
		A	VOR/DME	CSL	A	ENAV
		A	VOR/DME	GEN	A	ENAV
		A	NDB	GEN	A	ENAV
		A	TVOR/DME	LIN	A	ENAV
		A	TVOR/DME	MAL	A	ENAV
		A	LO	MAL	A	ENAV
		A	NDB	NOV	A	ENAV
		A	L	ORI	A	ENAV
		A	NDB	PAR	A	ENAV
		A	NDB	PIA	A	AM
		A	L	RMG	A	ENAV
		A	VOR/DME	SRN	AE	ENAV
		A	L	SRN	AE	ENAV
		A	VOR/DME	TOP	A	ENAV
		A	NDB	TOP	A	ENAV
		A	TVOR/DME	TZO	A	ENAV
A	NDB	TZO	A	ENAV		
A	VOR/DME	VOG	A	ENAV		
A	NDB	VOG	A	ENAV		
A	VDF	Malpensa Gonio	A	ENAV		
A	ILS DME 35R	MLP	A	ENAV		
A	ILS DME 17L	I-MSL	A	ENAV		
A	ILS DME-P 35L	IMA	A	ENAV		
NAPOLI Capodichino	LIRN	A	TVOR/DME	POM	A	ENAV
		A	NDB	POM	A	ENAV
		A	VORTAC	PNZ	A	AM
		A	NDB	PNZ	A	AM
		A	VOR/DME	SOR	AE	ENAV
		A	NDB	SOR	AE	ENAV
		A	VOR/DME	TEA	A	ENAV
		A	NDB	TEA	A	ENAV
		A	PSR+SSR	Napoli Radar	A	ENAV
		A	VDF	Napoli Gonio	A	ENAV
A	ILS DME-P 06	NPC	A	ENAV		
A	ILS DME-P 24	INP	A	ENAV		
OLBIA Costa Smeralda	LIEO	B	VORTAC	ALG	A	AM
		A	VOR/DME	SME	AE	ENAV
		A	NDB	SME	AE	ENAV
		B	PSR+SSR	Olbia Radar	A	ENAV
		B	VDF	Olbia Gonio	A	ENAV
		B	ILS DME 06	ISM	A	ENAV

Località <i>Location</i>	Indicatore ICAO <i>Indicator ICAO</i>	Serie NOTAM <i>Series NOTAM</i>	Assistenza <i>Facility</i>	Chiamata o Identificazione <i>Call or Identification</i>	Scopo <i>Purpose</i>	Autorità Responsabile <i>Responsible Authority</i>
ORTANOVA	LIBB	A	TACAN	ORT	E	AM
PADOVA ACC	LIMM	A	MRT (PSR+SSR)	Padova Radar	E	ENAV
PADOVA	LIPU	B	VOR/DME	CHI	A	ENAV
		B	NDB	CHI	A	ENAV
		B	NDB	FER	A	ENAV
		B	L	PDV	A	SOC. GESTIONE
		B	VOR/DME	VIC	A	ENAV
		B	NDB	VIC	A	ENAV
B	VDF	Padova Gonio	A	ENAV		
PALERMO Punta Raisi	LICJ	A	VOR/DME	PAL	AE	ENAV
		A	NDB	PAL	AE	ENAV
		A	TVOR/DME	PRS	A	ENAV
		A	L	PRS	A	ENAV
		A	VORTAC	TRP	A	AM
		A	NDB	TRP	A	AM
		A	PSR+SSR	Palermo Radar	A	ENAV
		A	VDF	Raisi Gonio	A	ENAV
		A	ILS DME-P 25	RAI	A	ENAV
A	ILS DME 20	ITO	A	ENAV		
PANTELLERIA	LICG	A	VOR/DME	PAN	AE	ENAV
		B	NDB	PAN	A	ENAV
PARMA	LIMP	A	NDB	PAR	AE	ENAV
		B	VDF	Parma Gonio	A	ENAV
		B	ILS DME 20	IPR	A	ENAV
PERDASDEFOGU	LIRR	A	TACAN	PED	E	AM
PERUGIA S.Egidio	LIRZ	B	VOR/DME	PRU	A	ENAV
		B	VDF	Perugia Gonio	A	ENAV
		B	ILS DME-P 01	IPE	A	ENAV
PESCARA	LIBP	B	NDB	AME	A	AM
		B	VOR/DME	ANC	A	ENAV
		B	NDB	ANC	A	ENAV
		A	VOR/DME	PES	AE	ENAV
		B	VDF	Pescara Gonio	A	ENAV
		B	ILS DME-P 22	IPS	A	ENAV
PIACENZA	LIMM	A	TACAN	PIA	E	AM
		A	NDB	PIA	E	AM
PISA S.Giusto	LIRP	B	VORTAC	ELB	A	AM
		B	VORTAC	FRZ	A	AM
		A	TACAN	PIN	AE	AM
		A	VOR/DME	PIS	AE	AM
		A	L	PIS	AE	AM
		B	PSR+SSR	Pisa Radar	A	AM
B	ILS 04R	IPI	A	AM		
PONZA	LIRR	A	VORTAC	PNZ	E	AM
		A	NDB	PNZ	E	AM
PRATICA di MARE	LIRR	A	TACAN	TPR	E	AM
REGGIO CALABRIA	LICR	B	VORTAC	CDC	A	AM
		A	TVOR/DME	RCA	AE	ENAV
		A	NDB	RCA	AE	ENAV
		B	LLZ 33	REG	A	ENAV
RIETI	LIQN	C	VDF	Rieti Gonio	A	ENAV
RIMINI Miramare	LIPR	B	VOR/DME	ANC	A	ENAV
		B	NDB	ANC	A	ENAV
		B	VOR/DME	BOA	A	ENAV
		B	NDB	BOA	A	ENAV
		B	NDB	FER	A	ENAV
		B	L	FOR	A	ENAV
		B	VORTAC	FRZ	A	AM
		A	VORTAC	RIM	AE	AM
		A	NDB	RIM	AE	AM
		B	ILS 31	MIR	A	AM

Località <i>Location</i>	Indicatore ICAO <i>Indicator ICAO</i>	Serie NOTAM <i>Series NOTAM</i>	Assistenza <i>Facility</i>	Chiamata o Identificazione <i>Call or Identification</i>	Scopo <i>Purpose</i>	Autorità Responsabile <i>Responsible Authority</i>
RIVOLTO	LIMM	A	TACAN	RIV	E	AM
		A	NDB	RIV	E	AM
ROMA ACC	LIRR	A	MRT (PSR+SSR)	Roma Radar	E	ENAV
ROMA Ciampino	LIRA	A	VORTAC	BOL	A	AM
		A	NDB	CIA	AE	AM
		A	TVOR/DME	CMP	A	ENAV
		A	NDB	CMP	A	ENAV
		A	VOR/DME	FRS	A	AM
		A	L	FRS	A	AM
		A	L	GUI	AE	AM
		A	VOR/DME	LAT	A	ENAV
		A	L	LAT	A	AM
		A	VOR/DME	OST	A	ENAV
		A	NDB	OST	A	ENAV
		A	L	PRA	AE	AM
		A	VOR/DME	ROM	AE	AM
		A	VOR/DME	TAQ	A	ENAV
A	NDB	TAQ	A	ENAV		
A	NDB	URB	A	ENAV		
A	ILS 15	CIA	A	AM		
ROMA Fiumicino	LIRF	A	VORTAC	BOL	A	AM
		A	TVOR/DME	CMP	A	ENAV
		A	NDB	CMP	A	ENAV
		A	VOR/DME	FRS	A	AM
		A	L	FRS	A	AM
		A	L	GUI	A	AM
		A	VOR/DME	LAT	A	ENAV
		A	L	LAT	A	AM
		A	VOR/DME	OST	AE	ENAV
		A	NDB	OST	AE	ENAV
		A	L	PRA	A	AM
		A	VOR/DME	ROM	A	AM
		A	VOR/DME	TAQ	A	ENAV
		A	NDB	TAQ	A	ENAV
		A	NDB	URB	A	ENAV
		A	LO	FW	A	ENAV
		A	LO	FN	A	ENAV
		A	LO	FE	A	ENAV
A	ILS DME 16C	FNN	A	ENAV		
A	ILS 16R	FRR	A	ENAV		
A	ILS 16L	FLL	A	ENAV		
A	ILS 25	FEE	A	ENAV		
A	ILS DME 34C	FCC	A	ENAV		
A	ILS DME 34R	FSS	A	ENAV		
A	ILS 34L	ISW	A	ENAV		
ROMA Urbe	LIRU	B	VDF	Urbe Gonio	A	ENAV
ROMAGNA CTR	LIMM	B	PSR+SSR	Romagna Radar	E	AM
SALERNO Pontecagnano	LIRI	B	VDF	Salerno Gonio	A	ENAV
SIENA Ampugnano	LIQS	B	VORTAC	FRZ	A	AM
		B	VOR/DME	PRT	A	ENAV
		B	VOR/DME	SIE	A	SOC. GESTIONE
SIGONELLA	LIRR	A	TACAN	SIG	E	AM
		A	NDB	SIG	E	AM
TARANTO Grottaglie	LIBG	B	VORTAC	BRD	A	AM
		B	VORDME	TAG	A	ENAV
		A	L	GRT	AE	ENAV
		B	VDF	Grottaglie Gonio	A	ENAV
TARQUINIA	LIRR	B	ILS DME 35	I-TGT	A	ENAV
		A	VOR/DME	TAQ	E	ENAV
TEANO	LIRR	A	NDB	TAQ	E	ENAV
		A	VOR/DME	TEA	E	ENAV
		A	NDB	TEA	E	ENAV

Località <i>Location</i>	Indicatore ICAO <i>Indicator ICAO</i>	Serie NOTAM <i>Series NOTAM</i>	Assistenza <i>Facility</i>	Chiamata o Identificazione <i>Call or Identification</i>	Scopo <i>Purpose</i>	Autorità Responsabile <i>Responsible Authority</i>
TORINO Aeritalia	LIMA	C	VDF	Aeritalia Gonio	A	ENAV
TORINO Caselle	LIMF	A	NDB	ABN	A	ENAV
		A	VOR/DME	BLA	A	ENAV
		A	TACAN	CAS	AE	AM
		A	LO	CAS	A	ENAV
		A	VOR/DME	CSL	A	ENAV
		A	VOR/DME	GEN	A	ENAV
		A	NDB	GEN	A	ENAV
		A	TVOR/DME	MAL	A	ENAV
		A	L	RMG	A	ENAV
		A	VOR/DME	SRN	A	ENAV
		A	L	SRN	A	ENAV
		A	VOR/DME	TOP	AE	ENAV
		A	NDB	TOP	AE	ENAV
		A	VOR/DME	VOG	A	ENAV
A	PSR+SSR	Torino Radar	A	ENAV		
A	VDF	Caselle Gonio	A	ENAV		
A	ILS 36	CAS	A	ENAV		
TORTOLI' Arbatax	LIET	B B	L VOR/DME	ARB SME	A A	SOC. GESTIONE ENAV
TRAPANI Birgi	LICT	B	VOR/DME	PAL	A	ENAV
		B	NDB	PAL	A	ENAV
		B	VOR/DME	PAN	A	ENAV
		B	TVOR/DME	PRS	A	ENAV
		A	VORTAC	TRP	AE	AM
		A	NDB	TRP	AE	AM
		B	PSR+SSR	Trapani Radar	A	AM
B	ILS DME-P 31	TRA	A	AM		
TRENTO Mattarello	LIDT	C	VOR/DME	TNT	A	SOC. GESTIONE
TREVISO Istrana	LIMM	A	TACAN	ISA	E	AM
TREVISO CTR	LIMM	B	PSR+SSR	Treviso Radar	E	AM
TREVISO S. Angelo	LIPH	B	VOR/DME	CHI	A	ENAV
		B	NDB	CHI	A	ENAV
		B	NDB	FER	A	ENAV
		B	L	PDV	A	ENAV
		A	LO	TRE	AE	AM
		B	L	VEN	A	ENAV
		B	VOR/DME	VIC	A	ENAV
		B	NDB	VIC	A	ENAV
		B	ILS 07	TRE	A	AM
TRIESTE Ronchi dei Legionari	LIPQ	B	VOR/DME	CHI	A	ENAV
		B	NDB	CHI	A	ENAV
		A	TVOR/DME	RCH	AE	ENAV
		A	LO	RON	AE	ENAV
		B	VDF	Ronchi Gonio	A	ENAV
		B	ILS DME 09	RNC	A	ENAV
VENEZIA S.Nicolò	LIPV	B	VOR/DME	CHI	A	ENAV
		B	NDB	CHI	A	ENAV
		B	NDB	ISA	A	AM
		B	VOR/DME	VIC	A	ENAV
		B	NDB	VIC	A	ENAV
VENEZIA Tessera	LIPZ	A	NDB	BZO	A	ENAV
		A	VOR/DME	CHI	A	ENAV
		A	NDB	CHI	A	ENAV
		A	NDB	FER	A	ENAV
		A	NDB	ISA	AE	AM
		A	L	PDV	A	ENAV
		A	VOR/DME	TES	A	ENAV
		A	L	TRE	A	AM
		A	L	VEN	A	ENAV
		A	VOR/DME	VIC	A	ENAV
		A	NDB	VIC	A	ENAV
		A	PSR+SSR	Venezia Radar	A	ENAV
		A	VDF	Venezia Gonio	A	ENAV
		A	ILS DME 04R	VTS	A	ENAV

Località <i>Location</i>	Indicatore ICAO <i>Indicator ICAO</i>	Serie NOTAM <i>Series NOTAM</i>	Assistenza <i>Facility</i>	Chiamata o Identificazione <i>Call or Identification</i>	Scopo <i>Purpose</i>	Autorità Responsabile <i>Responsible Authority</i>
VERONA Villafranca	LIPX	B	VOR/DME	BOA	A	ENAV
		B	NDB	BOA	A	ENAV
		B	L	COD	A	ENAV
		B	NDB	FER	A	ENAV
		A	L	GAZ	AE	AM
		B	TVOR/DME	ORI	A	ENAV
		B	NDB	PAR	A	ENAV
		B	TVOR/DME	TZO	A	ENAV
		B	VOR/DME	VIC	A	ENAV
		B	NDB	VIC	A	ENAV
		A	VORTAC	VIL	AE	AM
		A	NDB	VIL	AE	AM
		B	ILS 04	IVF	A	AM
VICENZA	LIPT	B	VOR/DME	CHI	A	ENAV
		B	NDB	CHI	A	ENAV
		B	NDB	FER	A	ENAV
		A	VOR/DME	VIC	AE	ENAV
		A	NDB	VIC	AE	ENAV
VIESTE	LIBB	A	VOR/DME	VIE	E	ENAV
		A	NDB	VIE	E	ENAV
VITERBO	LIRR	A	L	VIB	E	AM
VOGHERA	LIMM	A	VOR/DME	VOG	E	ENAV
		A	NDB	VOG	E	ENAV

Nella colonna "**Autorità Responsabile**" l'abbreviazione/in the column "**Responsible Authority**" the abbreviation:

ENAV	indica / stands for	ENAV S.p.a.
AM	indica / stands for	Aeronautica Militare Italiana / Italian Air Force
USAFE	indica / stands for	Forza Aerea degli Stati Uniti d'America / United States Air Force
SOC. GESTIONE	indica / stands for	Società di gestione / Aeodrome operator

Nella colonna "**Scopo**" l'abbreviazione/in the column "**Purpose**" the abbreviation:

A	indica / stands for	Aerodromo/Aerodrome
E	indica / stands for	In rotta/Enroute